

Mode d'emploi de la serrure CODECASE

Pour ouvrir :

Pour fermer :



1
Alignez les molettes
sur le code existant.
Le code usine est 0-0-0-



2
Tournez le bouton de
90° à droite ou à gauche
selon le sens choisi au
montage



3
Tournez le bouton de
90° en sens inverse



4
Brouillez votre code
sur 3 chiffres
aléatoires

POUR CHANGER DE CODE



1
Alignez les molettes
sur le code ouvrant
la serrure



2
Avec un trombone, maintenez
enfoncé le pion de débrayage
sous le bouton.



3
Placez les molettes sur 3 nouveaux
chiffres. Relâcher le pion de débrayage.
Testez le nouveau code 3 fois porte
ouverte

UTILISATION EN AMBIANCES COLLECTIVES

La serrure CODECASE ne comporte pas de « clé de secours » pour ouvrir en cas d'oubli de code car ces clés, toujours dangereuses, sont souvent les mêmes pour des milliers de serrures. Dans les applications collectives, le gestionnaire des cases programme chaque serrure sur un code et l'enregistre dans une base de données. Il indique son code et son numéro de casier à chaque utilisateur. Si le code est oublié il le retrouve dans sa base de données. Exemple :

CASE N°	CODE	CASE AFFECTEE A :
1	624	MARIE DUBOIS
2	476	JEAN DUPONT
3	905	MICHEL DURAND

Pour que les utilisateurs ne puissent changer leurs codes sans l'en informer, la serrure est montée avec le trou d'accès au pion décalé de 180°: Le code correct étant affiché, déposer la came et son limiteur de course. Faire tourner le rotor de 180°. Le trou se trouve à l'opposé du pion de débrayage qui n'est plus accessible. Remonter la came. Pour changer de code on procèdera à l'opération inverse. Si un utilisateur veut changer son code, il doit demander au gestionnaire de le faire pour lui.